Myway

## PE-Expert4 クイックマニュアル

本書は PE-Expert4 でサンプルプログラム(test\_led)を操作する手順が記載されたマニュアルです。 以下の手順を行う前に、PE-ViewX のインストールを行ってください。インストールにつきまして は、「PE-ViewX インストール・インストラクション」をご参照ください。

また、より詳細なご使用方法につきましては、以下4種類のマニュアルを提供しております。目的 に応じて、これらのマニュアルを使い分けてください。

	PE-View X インストレーション・ インストラクション	ハードウェア・ リファレンス	PE-View X ユーザーズ ガイド	ファンクション リファレンス
ハードウェアの	0			
セットアッフ方法				
ソフトウェアの	0			
インストール方法	0			
ハードウェア		0		
システム説明		0		
ハードウェア				
ピン配置/SW 設定		0		
開発環境の使い方			0	
関数の使い方				0

表 1. PE-Expert4 関連のマニュアル構成

使用するボードは DSP ボード(MWPE4-C6657)のみです。 初期状態(出荷された状態)での操作を仮定しています。 PE-Expert4の電源をいれ、PE-ViewX を立ち上げた状態で操作手順に進んでください。

## Myway

<操作手順>

- [プロジェクト]メニュー > [開く]から、ファイル選択ダイアログが表示されます。
  PE ライブラリに含まれているサンプル [test\_led]プロジェクトを開いてください。
  保存先例: "C:\MywayPlus\PE-ViewX1.0\PEOS\c6657\1\_00\sample\test\_led"
- ② 図1内の②の部分が「test\_led」と表示されることを確認してください。

Source  Address  E  Read Value  E  Write Value  Type  Format  Com    Dispect/L brary  Configuration  Mode  Include  I	
Manitar Mada	nment
3 Volitor Wode Auto Refresh Read Write	

図 1.操作画面

③ 図1内の③の部分を確認してください。

表 2. Mode の表示内容

	モード	内容	表示		
1	Monitor Mode	ユーザープログラムが停止している 状態です。	Monitor Mode		
2	Target Program Running	ューザープログラムが実行中の状態 です。	Target Program Running		
3	Disconnected	LAN 接続がされていない状態です。	Disconnected		
4	Cannot Connect	PE-Expert4 からの応答がない状態で す。	Cannot Connect		

3もしくは4の表示の場合は、表示されているモードを右クリックし、「接続」を選択して ください。

## Myway

④ [Download]ボタンをクリックしてください。
 ダウンロード中はプログレスダイアログ(図2)が表示されます。
 注意:このときに PE-Expert4 の電源を切らないで下さい。



図 2.プログレスダイアログ

- ⑤ ダウンロードが正常に完了したことを確認します。 自動的にダイアログが閉じた後、[Console]ウィンドウに「Download Succeeded」と表示される ことを確認してください。
- ⑥ [Execute]ボタンをクリックしてください。この操作でプログラムは運転します。
- ⑦ ③で確認したモードが「Target Program Running」になることを確認してください。
- ⑧ フロントパネルのユーザ LED が順に点灯することを確認してください。

以上で操作は終了です。

プログラムを停止させる場合には[STOP]ボタンをクリックしてください。